## **ASCII**

brother の M-1024X、M-1024IIP/X、M-1224P/X で オートカットシートフィーダーをお使いの皆様へ

brother 社製の M-1024X、M-1024IIP/X、M-1224P/X でオートカットシートフィーダーを取り付けてお使いの場合、<u>最初のページ</u>を印刷するときは、

## 用紙をセットしてRETキーを押して下さい

のメッセージが表示されても、用紙をセット(プリンタの用紙セットボタンを押して、用紙を吸入すること)する必要はありません。そのまま → を押すと、プリンタはオートカットシートフィーダーにセットされている用紙を自動的に吸入し、印字を始めます。

2ページ目以降を印刷するときは、今までと同じように、画面にメッセージが表示されたら、用紙をセットして下さい。